



最大指示记忆压力表在压力表的玻璃面上安装有自由活动的红色指针，当压力表的压力上升时，工作指针黑指针推动红指针上升，当压力下降时，红指针不下降，产生记忆效果。